

DESCRIÇÃO

O ELIMINADOR DE PILHAS é um dispositivo prático e eficiente, projetado para facilitar a manutenção do aquecedor do seu motorhome. Com seu funcionamento simples, ele substitui as pilhas dos aquecedores a gás, tornando a manutenção mais fácil e conveniente.

DESEMBALAGEM

Ao desembalar, além deste Guia Rápido, deve-se encontrar um ELIMINADOR DE PILHAS.

AVISOS DE SEGURANÇA



Este equipamento deve ser usado exclusivamente para o propósito que foi projetado.



Este equipamento deve ser instalado por um profissional qualificado.



Evite a instalação do equipamento em ambientes muito quentes, úmidos ou muito sujos.



Nunca instale o equipamento em ambientes com produtos inflamáveis ou onde há risco de explosão.

INSTALAÇÃO

A instalação do equipamento é bastante simples. Basta conectar cabos com seção transversal de 0,75 mm² entre a bateria de alimentação (12V ou 24V) e a entrada do equipamento. Em seguida, conecte outro cabo na saída e faça a ligação aos

terminais onde ficariam as pilhas do aquecedor, soldando-os corretamente, verificando a polaridade.

É recomendável que o equipamento seja instalado diretamente no aquecedor ou no quadro elétrico.

FUNCIONAMENTO

O ELIMINADOR DE PILHAS é alimentado pela bateria do motorhome, oferecendo uma fonte de energia contínua e eliminando a necessidade de substituições manuais de pilhas. Quando o equipamento está energizado, um LED de indicação acende, confirmando que o sistema está em funcionamento. Essa solução proporciona praticidade e confiança no desempenho do aquecedor, facilitando a manutenção e evitando a troca frequente de pilhas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ENTRADA (V)	10 a 30
TENSÃO DE SAÍDA (V)	3
CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA (mA)	250
PESO (g)	30
DIMENSÕES (AxLxP) (cm)	5,6 x 4,4 x 2,9

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Antes de acionar a assistência técnica verifique os seguintes passos:

- Leia o manual do produto;
- Acione a assistência técnica da empresa que projetou e instalou seu sistema.

Caso o problema seja de um equipamento Technomaster, entre em contato conosco.

GARANTIA

Este produto Technomaster possui garantia de doze (12) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor final. A garantia é válida apenas para defeitos de fabricação detectados após o recebimento dos produtos.

A Technomaster reserva-se o direito de atender a todas as reposições no prazo máximo de 30 dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Confira o termo de garantia completo no manual de instruções.


MANUTENÇÃO

O equipamento não requer manutenção específica. Recomendamos que uma pessoa habilitada verifique as conexões elétricas periodicamente, com reaperto dos terminais, se necessário, e limpeza dos orifícios de ventilação com o uso de um pincel seco e macio.

 +55 51 3589-1894

 technomaster@technomaster.com.br

 <http://www.technomaster.com.br>

 Rua da Estação, 433 – Rio dos Sinos
São Leopoldo - RS
CEP: 93010-160

Escaneie o QR Code ao lado para acessar a versão digital.



ELIMINADOR DE PILHAS



TECHNOMASTER®